Manual de Usuario

REL00056

www.bidcom.com.ar

Iniciación:

Retire las cintas de seguridad tanto del reloj como del control remoto para poder poner en funcionamiento el reloj despertador.
Con el reloj encendido comience la configuración:
Presione una vez el botón SET. En ese momento va a titilar en la pantalla LED el año. Configure con los botones UP o DOWN el año correspondiente.
Presione nuevamente el botón SET para configurar el mes y día.
Presione nuevamente el botón SET para configurar la hora.
Cuando termine con la configuración, presione una vez el botón MODE para salir de la misma.

Configuración de la Alarma:

En el estado de la hora, presione una vez el botón MODE para entrar en el modo de Alarma.
Ahora, presione el botón SET una vez para cambiar la hora de alarma, dos veces para cambiar los Minutos, tres veces para cambiar el tiempo de intervalo en el que va a sonar la misma, y cuatro Veces para poder cambiar el sonido de la alarma. Recuerde utilizar los botones UP y DOWN para cambiar los valores.
En el estado de Alarma, presione una vez el Botón UP para apagar la alarma. Presionando otra vez la alarma la activamos (aparece en la pantalla la hora en la que fue programada la misma) y presionando el mismo Botón una vez más, activaremos la alarma y el Snooze, es decir la repetición automática de la alarma. Nos damos cuenta que el Snooze esta activado porque un puntito colorado titila. Salga del estado con el botón MODE.
En el estado de Tiempo (hora), presione el botón UP para cambiar el formato de la hora, 12 o 24 horas, y el botón DOWN para cambiar el formato de temperatura, Celsius o Fahrenheit.
Para comenzar a grabar, primero inserte la tarjeta micro SD en la ranura para la misma que se encuentra dentro de la tapa trasera.

Carga:

Primer Carga: Con la cámara apagada, conecte el reloj a la fuente de carga. Durante la carga, la luz roja será constante. Cuando el reloj se encuentre totalmente cargado, la luz roja se apagara. Recuerde que el tiempo completo de carga es de 6 horas.

Carga regular: 4 horas.

Cuando el reloj se encuentre con poca carga, la luz azul titilara constantemente.

Control Remoto:

Encendido: Presione el botón de encendido del control remoto. La cámara se encenderá y la luz constante en la pantalla LED del reloj indicara el modo Stand By del mismo.

Filmación manual: Con el control remoto presione el botón de Filmación (símbolo de la cámara). La luz titilara tres Veces y luego se apagara. Para detener el video, y que el mismo quede almacenado en la memoria SD, presione nuevamente el botón de filmación.

Audio independiente: En modo Stand By, presione el botón de audio (símbolo de micrófono) del control remoto para comenzar con la grabación de audio. La luz titilara tres veces y luego se apagara. Para detener la grabación, y que la misma quede almacenada en la memoria SD, presione nuevamente el botón de audio.

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados

Fotografía: En modo Stand By, presione el botón de fotografía (símbolo de cámara de fotos) del control Remoto para sacar una fotografía. La luz titilara una vez y automáticamente se almacenara en la memoria SD.

Detección por movimiento: En modo Stand By, presione el botón de detección por movimiento símbolo de la cámara con la persona delante) del control remoto para comenzar con la grabación por detección por movimiento. La luz titilara tres veces y luego se apagara. Para detener la grabación, presione nuevamente el mismo botón.

Reproducción: Para reproducir los archivos en la computadora, primero apague la cámara con el botón de encendido/apagado del control remoto. Luego, una vez conectado con el cable USB, encienda el reloj con el mismo botón de encendido/apagado del control remoto. De esta manera el dispositivo será reconocido por la computadora.

Cambio de fecha y hora

Si ustedes desean cambiar la fecha y hora de los videos, pueden entrar a nuestro sitio web y en la sección de descargas bajar el programa para realizar la modificación.

www.bidcom.com.ar/descargas

En este link también podrán descargar un reproductor de video y audio en el caso de que no lo posean.

Cualquier otra consulta que tenga, pueden contactarse con nosotros vía mail o llamando a los respectivos teléfonos de contacto que se encuentran a su disposición en nuestra web.

Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.
Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna.
Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.
Atte.

Servicio Técnico Bidcom

Bidcom®
TECNOLOGIA NOVEDOSA

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados